



CZ

Provedení

Obraz na plátně canvas je vyroben z vysoce kvalitního materiálu s gramáží 240 g/m² a digitálním potiskem ve vysokém rozlišení. Celý povrch je chráněn vrstvou UV laku, která zvyšuje odolnost a chrání před vyblednutím. Plátno je nataženo na pevný dřevěný rám a potištěné okraje i strany tvoří estetické pokračování vzoru. Obraz je dodáván s montážním háčkem a dvěma šrouby, které je třeba připevnit před zavěšením.

Před zahájením montáže

Před zahájením montáže se ujistěte, že výrobek nemá žádná viditelná poškození. Vyberte suchou, čistou a rovnou stěnu. Vyhněte se místům s nadměrnou vlhkostí, aby byla zajištěna dlouhá životnost výrobku. Vizualizujte, jak bude obraz na vybrané stěně vypadat. Pro usnadnění procesu můžete volitelně označit body montáže tužkou.

Pokyny krok za krokem

1. Položte obraz zadní stranou nahoru na stabilní a měkký povrch, aby nedošlo k poškození plátna nebo rámu. **2.** Připevněte montážní háček na horní okraj rámu, umístěte jej do středu a upevněte dodanými šrouby. Ujistěte se, že je háček stabilní a pevně připevněný. **3.** Vyberte místo, kde bude obraz zavěšen. Použijte vodováhu, abyste zajistili, že obraz bude viset rovně. Tužkou označte montážní bod, kde připevníte háček nebo hřebík. **4.** Na označeném místě vyvrtejte otvor (pokud je to nutné) a vložte montážní hmoždinku. Poté připevněte háček nebo zatlučte hřebík do připraveného místa. **5.** Zavěste obraz tak, že zavěsíte montážní háček na háček nebo hřebík. Zkontrolujte, zda je obraz stabilní a visí rovnoměrně.

Jak čistit obraz?

K čištění rámu a plátna používejte pouze měkký hadřík. Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků, které by mohly obraz nebo rám poškodit.

DŮLEŽITÉ! Dodržujte bezpečnostní opatření při používání výrobku.

Ujistěte se, že je obraz správně upevněn na stabilním povrchu. Vyhněte se vlhkosti, přímému kontaktu s ohněm a vysokým teplotám, aby nedošlo k poškození rámu nebo plátna. Chraňte obraz před nárazy, poškrábáním a kontaktem s ostrými předměty. Skladujte jej na suchém a zastíněném místě, mimo dosah dětí a zvířat. Po použití výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro dřevěné a textilní materiály. Nedodržení těchto doporučení může vést k poškození výrobku nebo ohrožení bezpečnosti uživatele.

